

Schnüranleitung

Profi Exclusiv

Für 9205-1 F2A HI3 CI SRC

1. Das Reißverschlusssteil zwischen die Ösenreihen legen.
2. Die beiden Enden eines Senkels von vorn in das unterste Ösenpaar einfädeln, innen liegend kreuzen und durch das soeben benutzte Ösenpaar nach außen ziehen.
3. Oben liegend in das zweite Ösenpaar nach innen fädeln, innen liegend kreuzen und durch das soeben benutzte Ösenpaar nach außen ziehen.
4. Oben liegend in das dritte Ösenpaar nach innen fädeln, innen liegend kreuzen und durch das soeben benutzte Ösenpaar nach außen ziehen.
5. Beide Senkelenden gemeinsam zum Klemmhaken führen, dort festhaken, wieder nach innen führen, die Senkelenden durch das vierte Ösenpaar führen, innen liegend kreuzen und durch das soeben benutzte Ösenpaar nach außen ziehen.
6. Diesen Vorgang bis zum vorletzten Ösenpaar exakt wiederholen.
7. An dem obersten Ösenpaar die Senkelenden nach innen fädeln und danach innen liegend fest fixieren.

EWS „Die Schuhfabrik“ e.K.
Klosterstraße 18
06295 Lutherstadt Eisleben
Tel: 03475/9263-0
Fax: 03475/9263-10
E-Mail: info@ews-schuhfabrik.de
Web: www.ews-schuhfabrik.de

