

# **Schnüranleitung**

## **Rescue Profi**

**Art. 2011 S3, 2012 S3, 2014 S3, 2015 S3, 5011 S3, 5012 S3**

**Art. 2211 S3, Art. 2212 S3**

1. Das Reißverschlusssteil zwischen die Ösenreihen legen.
2. Die beiden Enden eines Senkels von vorn in das unterste Ösenpaar einfädeln, innen liegend kreuzen und durch das soeben benutzte Ösenpaar nach außen ziehen.
3. Oben liegend in das zweite Ösenpaar nach innen fädeln, innen liegend kreuzen und durch das soeben benutzte Ösenpaar nach außen ziehen.
4. Oben liegend in das dritte Ösenpaar nach innen fädeln, innen liegend kreuzen und durch das soeben benutzte Ösenpaar nach außen ziehen.
5. Beide Senkelenden gemeinsam zum unteren Ende des Klemmhakens führen, hinter dem Metallstift nach oben fädeln und sofort über den Metallstift gleitend nach innen Senkelenden durchziehen.
6. Die jeweiligen Senkelenden in das vierte Ösenpaar nach innen fädeln, innen liegend kreuzen und durch das soeben benutzte Ösenpaar nach außen ziehen.
7. Diesen Vorgang bis zum vorletzten Ösenpaar exakt wiederholen.
8. An der obersten Schaftöse den Senkel von innen nach außen auf die oberste Reißverschlußteilöse ziehen und innen fest fixieren.

**EWS „Die Schuhfabrik“ e.K.**  
Klosterstraße 18  
06295 Lutherstadt Eisleben  
Tel: 03475/9263-0  
Fax: 03475/9263-10  
E-Mail: [info@ews-schuhfabrik.de](mailto:info@ews-schuhfabrik.de)  
Web: [www.ews-schuhfabrik.de](http://www.ews-schuhfabrik.de)

